



处方录入

上盘

下盘

切削

精磨和抛光

加硬

镀膜

扫描

磨边

隆重介绍

# AGILITY

自动下盘机

## 新品! Agility 自动下盘机

更清洁、更安全下盘技术闪亮登场。  
Agility 借助一个快速的机械动作，  
将合金与两个镜片同时分离——  
无水下盘操作避免产生任何有毒废水。



> 高吞吐量的下盘解决方案

> 无需用水的快速机械下盘

> 与 Duality 撕膜及清洗机和 Velocity 加硬机配合使用时实现全自动化运行

	电源	空气	尺寸	重量	镜片材质	镜片直径	产量
<b>AGILITY</b>	单相 200-240V, 5A, 50/60Hz (需要一个插座)	80-100 psi 5.5-6.9 bar 17 SCFM	63"宽 x 42"深 x 73"高 1601 x 1069 x 1855mm	722lbs 328kg	全部 (玻璃除外)	50-90mm 最小悬伸 2mm	高达 220 片/小时

### AGILITY

自动下盘机



#### 全自动下盘、清洗和加硬系统

将 Agility 自动下盘机与 Coburn 的 Duality 镜片撕膜及清洗机以及 Velocity 旋喷加硬机组合, 可实现高产量的全自动化运行。



1 镜片连同盘片同时从托盘上转移并排列在大小合适的旋转式下盘工位上。



2 模环旋转到适当的位置后, 盘片与合金在根据操作员输入的工作说明选择模具内对齐。



3 机械下盘技术通过一次快速动作即可将镜片与合金干净地分离, 同时妥善保持镜片完整。



4 剩余的盘片和合金被捡起并送回到传送带, 然后放入收集箱或单独的回收槽。



5 镜片按正确方向传回镜片托盘, 并从传送带上退出。



6 装有下列后镜片的托盘卸载, 并准备自动装入自动 Duality 镜片撕膜及清洗机。盘片和合金即可回收。

#### 两种盘片处理选项

1. 放置在皮带上, 用于下游自动回收合金
2. 放入容器中, 用于手动回收合金

认证



诊断



表面处理



加硬



精整



耗材



服务